

DIPLOMADO EN MICROCONTROLADORES (SISTEMAS EMBEBIDOS)

CA 207 MÓDULO I MICROCONTROLADORES 8 BITS

TEMA:

EL MPLAB

AUTOR: FERNANDO REMIRO DOMÍNGUEZ INSTRUCTOR: ING. DANIEL MARTÍNEZ GUZMÁN

DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1° DE OCTUBRE DE 2004 PALACIO DE MINERÍA



Palacio de Minería, Calle de Tacuba No. 5, Primer piso, Delegación Cuauhtémoc, CP 06000, Centro Histórico, México D.F., APDO Postal M-2285 • Tels: 5521 4021 al 24, 5623.2910 y 5623.2971 • Fax: 5510.0573 Autor: Fernando Remiro Domínguez Profesor de Sistemas Electrónicos del IES Juan de la Cierva http://teleline.terra.es/personal/fremiro/

EL MPLAB

El MPLAB es un software que junto con un emulador y un programador de los múltiples que existen en el mercado, forman un conjunto de herramientas de desarrollo muy completo para el trabajo y/o el diseño con los microcontroladores PIC desarrollados y fabricados por la empresa Arizona Microchip Technology (AMT).

El MPLAB incorpora todas las utilidades necesarias para la realización de cualquier proyecto y, para los que no dispongan de un emulador, el programa permite editar el archivo fuente en lenguaje ensamblador de nuestro proyecto, además de ensamblarlo y simularlo en pantalla, pudiendo ejecutarlo posteriormente en modo paso a paso y ver como evolucionarían de forma real tanto sus registros internos, la memoria RAM y/o EEPROM de usuario como la memoria de programa, según se fueran ejecutando las instrucciones. Además el entorno que se utiliza es el mismo que si se estuviera utilizando un emulador.

En las siguientes líneas se pretende ayudar à todos aquellos que se enfrentan por primera vez a este programa, tanto en su instalación como en la utilización de esta potente herramienta que nos proporciona Arizona Microchip Tecnology. En el CD-ROM que se adjunta con este curso se encuentran las versiones 4.12.00 y la 4.99.07 del programa; estas versiones y las nuevas que van saliendo cada poco tiempo y que incorporan nuevos tipos de microcontroladores, se pueden obtener de forma gratuita en la página web www.microchip.com, el la cual se encuentra una amplia información sobre todos los dispositivos que fabrica AMT.

De las dos versiones, nosotros vamos a centrarnos en la V.12.00, por

ser esta la que menos recursos de software y harware necesita para trabajar con ella, además está pensada para trabajar con las herramientas de desarrollo MPLAB-ICD y el PICSTART que se encuentras ya muy difundidas, mientras que la versión V.99.07 está pensada para trabajar con el MPLAB-ICE 2000 soportado en NT, esta versión presenta algunas modificaciones en las ventanas de configuración del programa respecto a la anterior, además para su correcto funcionamiento es necesario disponer de la gama alta de los sistemas operativos que se indican en el siguiente apartado además del hardware más potente.

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

Los requerimientos mínimos para la instalación de los programas son:

- Procesador 386, 486 o Pentium*
- Windows 3.1/ 95/ 98, Windows NT 3.51/4.0, Windows 2000 ,MACOS 7.0, o Unix compatible OS
- 16 MB de memoria RAM para sistema con Windows 95.
- 24 MB de RAM para Windows NT systems.
- 32 MB para sistemas con Windows 2000.
- Unidad de CD-ROM.
- Navegador (3.0 HTML)
- Se recomienda por AMT:
- Procesador Pentium
- 32 MB de memoria RAM

El CD-ROM de Microchip requiere para su navegación de un programa HTML. Para los equipos con Windows 95/98/NT se recomienda utilizar Internet Explorer versión 5.0 o el Netscape Navigator versión 4.0, además hará falta para la lectura de los numerosos documentos en formato **pdf** el programa Adobe Acrobat Reader versión 3.0 o 4.0.

Estos programas pueden obtenerse gratuitamente en las correspondientes web:

Microsoft	Internet	Explorer :
www.microsoft.con	<u>1m</u>	
Netscape	1	Navigator:
www.netscape.com	1	
Adobe	Acrobar	Reader:
www.adobe.com	ļ	

Winzip: <u>http://www.pkware.com</u> o en http://www.winzip.com

Al introducir el CD₇ROM en la unidad correspondiente en los sistemas que tengan instalado Windows 95/98, Windows 20000 o NT₁y que tenga habilitada la opción *autorun*, aparece en pantalla el mensaje de la Figura 1, activaremos el botón de *Yes*.



Figura 1.- Mensaje al arrancar el CD-ROM

En caso de que no aparezca este mensaje al arrancar el CD-ROM, buscar con el explorador de Windows el archivo \indextxt.htm para el formato de texto o el \index.htm para el formato gráfico, al ejecutar este archivo aparecerá una pantalla como la que se muestra en la Figura 2, que es similar a la tiene Microchip en su página web.

MICROCHIP TECHNICAL LIBRARY CD-ROM

Figura 2.- Pantalla de presentación del CD-ROM y de la pagina web de Microchip

Seguidamente, activamos el botón de Development Tools, seleccionamos en la siguiente pantalla la opción MPLAB-IDE y al final de la página a la que nos lleva este vinculo, encontramos el en lace MPLAB Version 4.12.00 que nos lleva a la página de descarga del programa MPLAB (Disks 1 to 7) (o los 7 discos individualmente) y que descargaremos sobre un directorio de nuestro disco duro que por ejemplo habremos llamado C:\KK. Hemos seguido estos pasos ya que son los mismos que deberemos seguir para descargar las nuevas versiones desde la web de Microchip, pero de una forma más directa, podríamos haber copiado directamente sobre el directorio C:\KK los archivos que están en el CD-ROM en el directorio \download\Tools\PICmicro\DevEnv\M PLABi\Software\v412. Estos archivos están comprimidos con las utilidades WinZIP. Deberán descomprimirse dichos archivos utilizando las herramientas WinZIP.

HE BID HAVEN CO			
It sides of and the Bir Stand	CHILF CONTRACTOR	T. MONTANA AND	10. 7 . 1
The second start and the second	A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY AND A	Tranker and the local states	the state of the s
	A CALL STATES		コート 11 23
1 Stand Street Story and Standard Street	at the set of the set of the	The Contract of Character Con	100 - 100 - 11
LUI			
ATT FRAME STANSON OF A	(7/41 f		and Provide States
	2 CS N.1 770 CO CO CO CO CO CO	-1001-2100012-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	Ler () · · · Leve
1 1 10 10	A MANUALLY WE	142PB Wgmp+G	200 3 7 3
3 <u>25</u> 184	21600000	14014.5. 2004-0.2.	And the second second second
	2 Holdmon was	CODE ANNOUNCE	CONTRA
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5190 mm 90	COLUMN TWO IS NOT THE	16 (B) TO 15 (B)
	2.1 IN NOLTH AG	14292 40444	1,01.98 (5.8
	XII CHARGE WE	The second se	*****
	21 Televise	tation which in	16 CANER 15 14
	State of	1.22/*2: "-%2.3*76	201221
	211 Sance	1448 <u>8</u> www.pfm	NE#1512
	ST SWALL	1240 46266	T.(549 T) H
	Ci que co	19672 102070	7,4275 75 14
182	St Guera	1452	10 C - C - C -
A Comment	Contraction (Contraction)	3428 shgette	1000
1 In the barumentes	() Changer	anatali wate in	1105408
STA DECEMPACTANES	6 11		

Figura 3 .- Archivos en C:\KK\ obtenidos del CD y una vez descomprimidos con las utilidades WinZIP. Ejecutar MP412000.exe

Una vez que finalicemos la instalación del programa podremos borrar por completo el subdirectorio C:\KK para dejar espacio en el disco duro. Para instalar el programa se ejecuta el archivo mp41200.exe, cuando esto ocurre aparece la pantalla de la Figura 4.



Figura 4.- Pantalla de bienvenida a la instalación del MPLAB.

Activamos el botón de *Next* y el programa responde con una nueva pantalla como la que se muestra en la Figura 5, con el menú de todos los módulos del programa que podemos instalar.



Figura 5.- No es necesario instalar todos los módulos del programa.

En principio, si no se dispone de emulador, podemos ahorrar espacio en el disco duro y no instalar estos módulos, para ello, se desactivan dichos campos tal y como se muestra en la Figura 5, se activa el botón de *Next*, para pasar a la siguiente pantalla. Igualmente pulsamos el botón de *Next* en la pantalla de *Select Language Components* en donde dejaremos activos todos los campos. Aparece la pantalla de la Figura 6 en la que se debe seleccionar el directorio donde queremos que se instale el programa, por defecto lo hace en el directorio *C:\Archivos de programas\MPLAB*.



Figura 6.- Selección del subdirectorio donde se instalará el programa MPLAB

Una vez finalizada la instalación que puede tardar unos minutos, se puede pasar a ejecutar el programa MPLAB, es recomendable que si se va a utilizar mucho este programa, lo cual esperamos, se haga un acceso directo a dicho programa con lo que tendremos en el escritorio de Windows un icono como el de la Figura 7.



Figura 7.- Icono de acceso directo al programa MPLAB

Antes de seguir adelante, recomendamos crear una carpeta con el explotador de Windows por ejemplo *C:\Archivos de programas\MPLAB\Trabajo*, dentro de la cual posteriormente iremos creando todos nuestro proyectos.

COMO EMPEZAR.

Cuando se pulsa el icono del MPLAB aparece una pantalla como la que se muestra en la Figura 8.



Figura 8.- Escritorio del MPLAB

Lo primero que haremos es seleccionar el modo de trabajo como simulador y el tipo de microcontrolador con el que queremos trabajar. Para ello se selecciona el botón de **Options** de la barra del control que aparece en el escritorio y del menú desplegable la opción **Developement Mode**, con lo que aparece la pantalla de la Figura 9 en la que se activa el modo MPLAB-SIM simulator y el microcontrolador con el que se desea trabajar, que en nuestro caso será el PIC16F84, por último, pulsamos el botón de Reset para aceptar los cambios.



Figura 9.- Selección de la opción de trabajo como simulador y el tipo de microcontrolador

Los iconos que aparecen en la barra de herramientas, son funciones que se encuentran incluidas en el menú de control, pero como en todos los programas de Windows se incluyen para manejar de forma más cómoda el programa. Seguidamente comentaremos que significa cada uno de los iconos de la barra de herramientas que aparece en esta pantalla, mas adelante veremos que hay más barras de herramientas que pueden ser conmutadas



Figura 10.- Barra de herramientas de edición

NUESTRO PRIMER PROYECTO

Bueno, pues ya estamos en condiciones de crear nuestro primer proyecto, para ello comenzamos por activar en el menú de control la opción *File>New* o bien activamos el icono de *crear nuevo documento* en la barra de herramientas. El programa contestará con el cuadro de diálogo de la Figura 11.



Figura 11.- No hay ningún proyecto abierto ¿Quiere crear un nuevo proyecto?

¹ MPLAB

Activamos el botón de Yes y aparece un cuadro de dialogo como el de la Figura 12 en el que se nos pide el nombre del proyecto que tendrá extensión *.*pjt*, como este es nuestro primer proyecto le llamaremos ejer1.pjt y lo guardaremos en la carpeta de trabajo que habíamos creado anteriormente.





El programa devuelve el cuadro de diálogo de la Figura 13



Figura 13.- Propiedades de edición del proyecto

Activamos el botón de OK y estamos en condiciones de empezar a escribir nuestro primer proyecto al aparecer una pantalla como la de la Figura 14

Figura' 14.- Apertura del documento para comenzar a escribir nuestro proyecto

EL EDITOR

Comencemos por lo tanto a escribir en lenguaje ensamblador nuestro primer programa que llamaremos **ejer1.asm** y que se muestra en la Figura 15. El programa realiza la suma en binario de dos números (7+8 = 15) y para escribirlo usamos el editor de textos. La extensión *.asm es la que deben llevar todos los programas escritos en ensamblador.

Deberemos de tener en cuenta que la primera columna del editor está reservada para las **etiquetas** que son expresiones alfanuméricas escogidas por el usuario que definen valores de posiciones de memoria. Estas deben empezar siempre por una letra. Además se debe de tener en cuenta que no pueden usarse expresiones que ya utiliza el ensamblador tales como:

- Instrucciones
- Directivas del propio ensamblador
- Nombres de registros especiales (SFR)
- Nombre de cada uno de los bit de los registros especiales.

En las siguientes columnas, se puede comenzar a escribir el nemónico de la instrucción o las directivas del ensamblador. Por último hay que decir que se pueden y se deben añadir comentarios que son elementos indispensables en muchos casos para seguir el razonamiento de los programas sin perderse, para ello cuando el MPLAB encuentra un ";"(punto y coma) no se genera código máquina.

En todos estos campos los espacios en blanco no son significativos y las líneas en blanco tampoço.

Para una mejor legibilidad del programa, se recomienda acceder a cada campo utilizando el tabulador.

El uso de mayúsculas y minúsculas en los programas obedece a una serie de reglas o normas de estilo, comunes entre los programadores en ensamblador, que si bien no son obligatorias, facilitan la lectura del código fuente. Estas reglas son:

- Las directivas del ensamblador se escriben en mayúsculas
- Los nombres de las variables se escriben en mayúsculas.
- Los nemónicos de las instrucciones se escriben en minúsculas
- El programa se escribe utilizando los tabuladores para definir las distintas columnas, tales como etiquetas, comienzo de líneas de programa y columna donde empiezan los comentarios separados por un ";" (punto y coma).

MPLAB - C:VAR	CHIV~1\MPL	AB\TABAJO\EJER1	.PJT - [c:\archiv~1\mplab\tabajo\ejer1.asm]	
Ellific Project H/Ed	in Debug Pi	cstart Plus Options 2)		
Programa Eje Este program	eri.ASM Na suma do	s valores inme	Fecha : 1 - Marzo - 2000 diatos (en este caso 7+8) el resultado se deposita	公園で
en la posici Revisión : O Velocidad de Perro Guardi Protección d	on 0×10).0 1 Reloj: an : lel código	4 MHz deshabilitado : OFF	Programa para PIC16C84 y PIC16F84 Reloj Instrucción: 1 MHz = 1 uS Tipo de Reloj : XT	
*** ***** ******	********	**************************************	***************************************	
	LIST	p=16F84	;Ilpo de procesador	
ESULTADO	EQU	0×10	;Define la posición del resultado	- S
	ORG goto	0×00 Inicio	;Vector de Reset	
	ORG	0x 05	;Salva el vector de interrupción	- X
NICIO	movlw	0×07	;Carga 1er. sumando en W	8
	addlw movwf	0x08 Resultado	;Suma el 2º sumando ;Almacena el resultado	X
TOP	sleep 		;Poner ponerse a dormir	X
	END		;Fin del programa fuente	
·		,		
		÷ ,		X
4 <u>16</u> 1036666666666				ANNO IN
n25.Eohl 749-74	27.4 J WR	No.W(ad INSA PIEIE	FEASE INCOMES WORLD FEASE BRODIES HEADER FOR THE FORMER	

Cuando terminemos de escribir el programa seleccionamos *File>Save* con lo que aparece el cuadro de diálogo de la Figura 16, donde le damos el nombre a nuestro programa ejer1.asm, dentro de nuestra carpeta **Trabajo**.

Figura 16.- Salvar el programa ejer1.asm en la carpeta de trabajo

El siguiente paso será volver a editar nuestro proyecto seleccionando en el menú de control *project>edit project*, lo que provoca que aparezca el menú de la Figura 17.

Figura 17.- Pantalla de edición del proyecto

Pulsamos sobre *ejer1[.hex]*, y se activa el botón de *Node Properties*, que hasta el momento aparecía de color gris, si lo activamos aparece el cuadro de diálogo de la Figura 19,donde están reflejadas todas las propiedades del nodo actual. Sin modificar ninguna de estas propiedades se pulsa el botón de *OK* para continuar, lo que nos lleva de nuevo a la pantalla de la Figura 17. Ahora seleccionamos el botón *Add Node* (añadir elementos al nodo), lo que provoca que aparezca un nuevo cuadro de diálogo como el de la Figura 18, en el que seleccionaremos el archivo ejer1.asm

(4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	副令(1) (1) (1) (1)			なた。読を	1250 100	Chill Children of State	
Nocio EJER1	HEX		Language Lo	OF MPASM			ŝ
			N. 2. 2. 20	1.0	74 3 A	Charles and	5
		()		Pro dry name for the			R
Description	1 23 23 23	TO FARE			Street Street D	nara Cart	ł
Define	On Dia Con						ł
Hex Format			23 INHX32	.ļ			ł
Error File	221 Un	La Un					ľ
	122 Un				·	-	H.
Cross-reterence rile						• •	1
warning level		wasn+err	E err		······		ľ
Case sensitivity					l .,		Ł
Macro expansion							ĉ
							l
180 \$128							K
And a state of the	l Frankrik Statistica (12	and the second second				NT TANK OF THE	ĥ
Command Line st	n (1444)	17,678		Tr And A		December 4	1
/e+ /i+ /x- /c+ /p16/84				and the second second	and the second second	e e fan Andersteinen	.es
Additional Command Lin	Options 22 m				in the second	N.T. LAN-MARKED	2
AND THE REAL PROPERTY OF AN ADDRESS	Station states where			and the second		and the second second	-
				and Same		CALCULATION OF	Ż

Figura 19.- Propiedades del nodo de nuestro proyecto donde se seleccionan los ficheros y formatos que se obtendrán al ensamblar el programa.

Pulsamos el botón de Aceptar y se vuelve a la pantalla de la Figura 17 en que ha aparecido el fichero la ejer1[.asm] junto al fichero ejer1[.hex] que aparecía antes en el campo de Project files. Seguidamente pulsamos el botón de OK, lo que nos llevará de vuelta a la pantalla de la Figura 15. Para ensamblar el programa seleccionamos en de el menú control la opción Project>Build All (también podríamos haber pulsado el botón correspondiente de la barra de herramientas del simulador k, como luego veremos), y si no se han cometido errores al introducir los códigos, aparece una pantalla como la de la Figura 20, lo que nos indica que el programa se ha ensamblado con éxito y ya estamos en condiciones de iniciar la simulación del programa. Si por el contrario, se han detectado errores, en dicha pantalla será mostrado el error; si se hace doble clic sobre la línea que muestra el error, el cursor saltará directamente a la línea de código donde se encuentra el error. Una vez subsanados los errores habrá que volver a compilar el programa.

Figura 20.- Pantalla del MPLAB una vez ensamblado correctamente el programa fuente

LA BARRA DE MENÚS

Seguidamente analizaremos las distintas posibilidades de la barra de menú del MPLAB, si bien ya hemos utilizado algunas de las posibles opciones que presenta la barra de herramientas, ahora analizaremos estas una por una.

1.- Windows:

Al activar esta opción de la barra de menú, aparece el menú desplegable de la Figura 21.

Figura 21.- Menú desplegado de la opción Windows de la barra de herramientas.

1.1.- Program Memory : Al seleccionar esta opción aparece la pantalla de la Figura 22 en la que se puede apreciar las posiciones de memoria que ocupa cada una de las instrucciones, el código de operación de cada instrucción y la posición de memoria que se le ha dado a cada etiqueta.

Figura 22 - Pantalla de la ventana de Memoria de programa.

Si hacemos clic sobre la barra de *menú del sistema*, activando el icono que hay en la parte superior izquierda de esta ventana, aparece el menú desplegable de la Figura 23, en el que se puede seleccionar entre tres formas de ver la memoria de programa:

	1 1'10	ilius Mammy	Window	•	100
	/ HERS	STORE AND		2934242	1
	1 SN T	2,004,005	Res and a	EX-F	12
and the second se	165-		AND A DECK	BX F F	10
	E PROVACE, E RECEILER	- Carlor M	A second s	0×ff	8
Manu del sustema.	13.8	ANGENERGY	100 A	8xff	
	10.54	Marrie Calch	C. P. C. S. S. S. S. C. S. S. S. S. C. S.	H7	
	XC	STOP AND	State of Filler		勢
	120	10222005	and the second second	8H10	
	12:16	AND STREET	CHAR MP		1
		THE REAL PROPERTY AND		ux++	38
		ede Line Harrison	A STATE OF	BXff	L.
	122112	C	TSITE STATE	8×ff	8
	16.25	COM CHOINST	THE REAL PROPERTY.	Rxff	43
	一把些	shine Code Duip		9×ff	ž
	5g00	standi Girle	A STATE	8xff	1
	1000	AFFF	o Ibbe	₽ N FF	2
	`@950	3F F F	addi u	Ex F F	9
	4911	SFFF	add <u>i u</u>	¶xff	1
	10012	BFFF	#C 111.W	Saf F	÷.
	8 160	8F F	add1 u	Øx+₽	7
	i0914	SFFF	4061 N	8xff	in an
	9045	9 F F F	additu	Bxff	28
	3 295 0	BFFF	addiu	Ra ff	Ý
	\$0247	BEFE	addlu	Øxff	1
	15/10	Ballin Gernes	Second States		CHARLES .

Figura 23.- Despliegue de opciones del menú de sistema.

 Hex Code Display: representa la memoria de programa con los datos en hexadecimal. Esta opción es muy útil al usar el programador del dispositivo y comprobar si se grabaron bien los datos. La pantalla que se obtiene es la que se muestra en la Figura 24.

년 Pro	igram k	lemory	Windo	*			
2805	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3007	3E 08	0090
0063	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 調
3FFF	3FFF	BEFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 👧
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 💸
3FFF	3FFF	8FFF	3FFF	3FFF	3FFF	SFFF	3FFF 😪
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 📉
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 🖓
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 🚫
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 🔀
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 🆓
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 🖓
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 📯
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 🚉
3FFF	3FFF	9FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 😪
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3 FFF	3FFF	3FFF 💥
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 🔊
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 🕵
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 🔀
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 💦
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 😪
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FF F	3FFF 🔊
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	SFFF 💥
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 💸
3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF 🚔
RE				∞	600	s de la compañía de l	ND®

Figura 24.- Memoria de programa en código hexadecimal.

- Machine Code Dispaly: esta opción presenta el código máquina ensamblado tal y como se ve en la Figura 22. Con la información de las etiquetas y . direcciones de memoria que tienen asignadas.
- Disassembly Display: despliega el código hexadecimal desensamblado con los símbolos.

Cuando la ventana está en la opción Machine Code o Disassembly Display, la instrucción a la que apunta el contador de programa, está resaltada.

1.2.- Trace Memory : La ventana de memoria de traza toma "una instantánea" de la ejecución del programa,

cuando este está corriendo en tiempo real.

Para emuladores que tienen un buffer de traza, que se utiliza cuando èl programa corre en tiempo real y este no se puede detener en algunas aplicaciones, nos muestra los puntos por los que pasa el programa. Algunos problemas sólo aparecer cuando la aplicación está corriendo, es decir, estos no dan la cara cuando se ejecuta en modo paso a paso. La memoria de traza es una herramienta de depuración para probar tales aplicaciones. Para más información es recomendable mirar en la guía de usuario del emulador que se esté utilizando. En el simulador, el buffer de traza o memoria de traza, es útil para visualizar un registro a lo largo de la ejecución del programa, de manera, que se puede registrar por donde pasa el programa y después analizarlo. El simulador toma datos de forma un poco distinta que el buffer del emulador.

Antes de activar la *opción Trace Memory*, para poder obtener los datos en la memoria de traza en el simulador, es necesario marcar con el ratón las líneas de código de programa de las cuales queremos obtener los datos al ejecutarse el programa, estas pueden estar en un bloque de instrucciones o bien colocadas en el programa de forma discontinua. Seguidamente, se pulsa el botón de la derecha del ratón, de manera que aparece el menú desplegable de la Figura 25.

ł.

MPLAB

Capitulo 1 Página 11

MPLAB - C:VARCHI	V~1\MPLA	B\TABAJO\EJER1.PJT	ระการสมบัตรังสายสายสมบาทสายการระบบรรณะรังสมบัตรสายสาย สายหมืองเหตรับการสมบัตรระบบระการสมบัตรระบบระการสมบัตร
Eles Ploiect Edi Al Del	iuo zerieste ili	lustr@ptibne=strools.cv	ndow,但你们就是这些人们的。"在这些主义的问题,
🗓 c:\archiv~1\mpla	b\tabajo\eio	er1.asm	a) and more an an analyge comparison of a first company of a property of a standard structure and a standard field of a structure of the other structure of t
; Velocidad del ; Perro Guardia ; Protección de	Reloj: n : l código	4 MHz deshabilitado : OFF	Reloj Instrucción: 1 MHz = 1 uS Tipo de Reloj : XT
, ** *** *********	******	*************	*****************
	LIST	p=16F84	;Tipo de procesador
RESULTADO	EQU	0×10	;Define la _; posición del resultado
	ORG	0x 00	;Vector de [:] Reset
	ORG	0x 05	;Salva el Vector de interrupción
INICIO	movlw	0x 07	;Carga 1er. sumando en W
	addlw	9x 08	;Suma el 2º sumando
	NUVUF	Bleak Point(s)	HINACENA EL PESUICAUD
STOP	sleep	Trace Point(s)	;Poner ponerse a dormir
50	END		;Fin del programa fuente
	<u> 200322333</u>		

Figura 25.- Selección de las líneas de programa para cargar el buffer de traza.

Al seleccionar la opción *Trace Point(s)* aparecen resaltadas las líneas en color verde. Seguidamente se activa el icono del semáforo verde (*Run*), lo que

hará ejecutar la simulación en "tiempo real"(no olvidemos que en el simulador emula el funcionamiento del microcontrolador y es mucho más lento que este), y después de unos segundos, si activamos el icono del semáforo rojo Halt the processor, se detiene la ejecución del programa. Si ahora se activa dentro de la opción Windos>Trace Memory, se pueden ver la traza obtenida, que en nuestro caso en la que se muestra en la Figura 26.

I Trace Memor	Window						-	The second second		
240005 240006 30007 714 0008	3 0 07 3E 08 0 09 0 0 06 3	INICIO Stop	movlw addlw movwf sleep	0x7 0x8 9x10			 269334 269336 269338 269338 269348	.00us .00us .00us .00us	134667 134668 134669 134679	W: 07 W: 0F 1 C: 0F C3:10
		N N N			W. N. R. M.	VANDA			XIXI	

Figura 26.- Traza de memoria obtenida en el programa con los valores marcados en la Figura 25

El simulador muestra en esta ventana el valor del tiempo que tarda en ejecutar cada línea de programa y también cualquier variación sobre los registros al ejecutarse el código de instrucción.

1.3.- EEPROM Memory: Si el dispositivo emulado tiene EEPROM o memoria Flash, como es el caso del PIC16C84 o el 16F84 respectivamente, el contenido de la memoria EEPROM puede verse seleccionando la opción

Window>EEPROM.

La memoria de EEPROM no puede modificarse a través de esta ventana. Para ello hay que utilizar el menú de dialogo al que se accede selecionando *Window>Modify...*, que se describe más adelante.

1.4.- Absolute Listing: La Ventana de "Listado de Programa", realmente nos presenta el archivo de nuestro proyecto con extensión ***.1st**, donde se puede ver el archivo generado por el ensamblador o compilador. El listado muestra el código fuente en modo absoluto con el código objeto generado, tal y como se puede ver en la Figura 27.

🗄 c:\archiv~7\n	nplab\tabajo\ejer1.	lst			
MPASM 02.30	Released	EJER1.ASM	2-20-2000	10:28:18	PAGE 1
LOC OBJECT (Value	CODE LINE	SOURCE TEXT			
	00001		= * # # # # # # # # #	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***
	00002	: Programa Eier1	.ASM	-	Fecha : 1 - Marzo
	00003	: Este programa	suma dos va	lores inmedia	tos (en este caso 7+8) el
	60004	; en la posición	0x10		
	00005	: Revisión : 0.0			Programa para PIC1
	00006	; Velocidad del	Reloj: 4 M	Hz	Reloj Instrucción:
	00007	: Perro Guardian	: des	habilitado	Tipo de Reloj : X1
	00008	; Protección del	código : 0	FF	. ,
	00009	***********	********	*****	******
	00010				
1	80011		LIST p=1	6F84	:Tipo de procesador
	00012		•		
00000010	60013	RESULTADO	EQU Ox1	0	Define la posición del re
	00014				•
0000	00015		ORG ØxØ	0	;Vector de Reset
0000 2805	. 00016		goto INI	CIO	
	00017				
0005	00018		ORG O×O	5	;Salva el vector de interr
ĺ	00019				
0005 3007	00020	INICIO	movlw BxO	7	;Carga 1er. sumando en W
MH ANS CO	<u>arana an</u>	<u>8888888888888888888888888888888888888</u>	<u> ANNAN</u>	<u> BROOKER</u>	SECTOR SECTOR

Figura 27.- Archivo ejer1.lst

Además al final de este archivo aparece la información de las etiquetas utilizadas en el programa, en que línea de programa se encuentran, la memoria utilizada, la memoria libre además de los errores, *warnings* y mensajes reportados por el ensamblador.

1.5.- Stack: El contenido de la pila puede verse al seleccionar la opción Window>Stack.

Los contenido de la pila puede mostrarse con o sin número de línea. El formato de presentación se selecciona a través del menú del sistema. Si la Pila se desborda, el MPLAB indica con su rebosamiento con el mensaje *underflow*.

Al menú del sistema se accede pulsando el botón de la esquina de la ventana.

Į

Figura 28.- Ventana de la Pila

1.6.- File Registers : La lista de registros de propósito general (GPR) del microcontrolador, que son de memoria SRAM, se pueden ver seleccionando la opción Window>File. Esta ventana al desplegarse presenta una lista con todos los registros de proposito general del dispositivo emulado, tal y como se muestra en la Figura 29.

su vez el movimiento giratorio de una leva o de un árbol unido al dispositivo de disparo. Si la corriente absorbida por el receptor supera el valor, de reglaje del relé, las biláminas se deformarán lo bastante como para que la pieza a la que están unidas las partes móviles de los contactos se libere del tope de sujeción. Este movimiento causa la apertura brusca del contacto del relé intercalado en el circuito de la bobina del contactor y el cierre del contacto de señalización. El rearme no será posible hasta que se enfrien las biláminas. Relés térmicos LR2-D de Telemecanique (1) La norma IEC 947-4 sustituye el concepto de "relé diferencial" por el de "relé sensible a una pérdida de fase".

Compensación de la temperatura ambiente

La curvatura que adoptan las biláminas no sólo se debe al calentamiento que provoca la corriente que circula en las fases, sino también a los cambios de la temperatura ambiente. Este factor ambiental se corrige con una bilámina de compensación sensible únicamente a los cambios de la temperatura ambiente v que está montada en oposición a las biláminas principales. Cuando no hay corriente, la curvatura de las biláminas se debe a la temperatura ambiente. Esta curvatura se corrige con la de la bilámina de compensación, de forma tal que los cambios de la temperatura ambiente no afecten a la posición del tope de sujeción. Por lo tanto, la curvatura causada por la corriente es la única que puede mover el tope provocando el disparo.

Los relés térmicos compensados son insensibles a los cambios de la temperatura ambiente, normalmente comprendidos entre -40 °C y + 60 °C.

> : :

Reglaje

Los relés se regulan con un pulsador que modifica el recorrido angular que efectúa extremo de la bilámina el de compensación para liberarse del dispositivo de sujeción que mantiene el relé en posición armada. La rueda graduada en amperios permite regular el relé con mucha precisión. La corriente límite de disparo está comprendida entre 1,05 y 1,20 veces el valor indicado.

Detección de una pérdida de fase

Este dispositivo provoca el disparo del relé en caso de ausencia de corriente en una fase (funcionamiento monofásico). Lo componen dos regletas que se mueven solidariamente con las biláminas. La bilámina correspondiente a la fase no alimentada no se deforma y bloquea el movimiento de una de las dos regletas, provocando el disparo. Los receptores alimentados en corriente monofásica o continua se pueden proteger instalando en serie dos biláminas que permiten utilizar relés sensibles a una pérdida de fase. Para este tipo de aplicaciones, también existen relés no sensibles a una pérdida de fase.

Clases de disparo

Los relés térmicos se utilizan para proteger los motores de las sobrecargas, pero durante la fase de arranque deben permitir que pase la sobrecarga temporal que provoca el pico de corriente, y activarse únicamente si dicho pico, es decir la duración del arranque, resulta excesivamente larga. La duración del arranque normal del motor es distinta para cada aplicación; puede ser de tan sólo unos segundos (arranque en vacío, bajo par resistente de la máquina

arrastrada, etc.) o de varias decenas de segundos (máquina arrastrada con mucha inercia), por lo que es necesario contar dialogo de la opción *Modify* (Figura 40) en la que aparecerá ya la dirección del registro seleccionado.

1.8.- Show Symbol List :

Esta ventana muestra un listado de los símbolos, es decir variables y etiquetas, utilizadas en el código fuente del programa.

Estos símbolos están en el archivo *.COD de nuestro proyecto. En la Figura 32 se muestra el listado de símbolos de nuestro programa.

Figura 32.- Ventada del listado de símbolos utilizados en nuestro programa fuente.

1.9.- Stopwatch and Clock Frecuency :

Para calcular el tiempo de ejecución de nuestro programa o de una subrutina, podemos contar el número de instrucciones que se realizan y multiplicarlo por 4 veces la frecuencia de la señal de reloj (tiempo de un ciclo máquina) o por 8 en el caso de que las instrucciones sean de salto. Esto en algunas ocasiones es engorroso, pero el MPLAB con esta opción de cronómetro nos permite medir tiempo de ejecución de las instrucciones de nuestro programa sin equivocaciones.

El cronómetro calcula el tiempo basándose en la frecuencia del reloj del microcontrolador PIC que estamos simulando, para ello previamente debemos fijar la frecuencia del oscilador empleado. Esto se realiza haciendo los siguientes pasos: Activamos desde el menú Options>Processor Setup>Clock frequency tal y como se muestra en la Figura 33

> ۰, : ,

Figura 33.- Camino a seguir para definir la frecuencia del microcontrolador Options>Processor Setup>Clock frequency

Inmediatamente se abre un cuadro de dialogo como la de la Figura 34, donde se fija la frecuencia del reloj.

Processor Clock	X
Desired Erequency	4.000000
Actuality ensures	
MHZ07	MILLAN STREET
Clock Source	ifor Display Only
- Settleodes	- Etnestimatelles
	Osel L

Figura 34,. Definición de la frecuencia de oscilador del microcontrolador.

Después se activa la opción Windows>StopWatch, con esto conseguimos tener siempre abierta la ventana que muestra el tiempo transcurrido y los ciclos máquina empleados en la ejecución de cada instrucción, como puede verse en la Figura 35.

Figura 35.- Cronometro para contar el tiempo que tarda en ejecutarse un programa o parte de él.

1.10.- Project Windows : La Ventana del Proyecto sólo está disponible cuando hay un proyecto abierto. Presenta la lista de archivos que actualmente hay en dicho proyecto. Si el proyecto se ha ensamblado o compilado la ventana del proyecto muestra una lista de todos los archivos incluidos en el proyecto.

Por otra parte, la ventana del Proyecto sólo presenta el archivo del proyecto principal. Un doble clic en cualquier archivo resaltado en la ventana del proyecto, abrirá dicho archivo para su revisión.

if Project Window	
Project Listing	<u> </u>
Path:	C:\ARCHIU~1\MPLAB\TABAJO
Project Name:	EJER1.PJT
Target:	EJER1.HEX
Tool Suite:	Hicrochip
Processor:	PIC16F84
Development Mode:	Simulator
Target Data	
File List:	EJER1.ASM;
Option String:	/e+;/l+;/x-;/c+;
Build Tool:	MPASH
Node : Ictizi	EJER1.ASM

Figura 36.- Ventana deProyecto

1.11.- Watch Windows :

MPLAB permite supervisar los contenidos de los registros del archivo a través de una ventana temporal. Para abrir una ventana temporal, se selecciona *Window>Watch Windows*. El programa responde con un cuadro de diálogo como el de la Figura.37

Para agregar los registros a visualizar, poner el ratón encima de uno de ellos pulsar el botón de la izquierda, seguidamente activar el botón de *Add*. También se pueden anular los símbolos poniendose sobre ellos y pulsando el botón izquierdo del ratón y seguidamente el botón de *Delete*. Cuando estén todos los registros seleccionados pulsar el botón de *Close* y aparecerá una ventana, en este primer caso, **Watch_1**, como puede verse en la Figura 38, en la que se ven los símbolos (etiquetas y variables) seleccionados

			i	
E Watch	1			202
Address	Symbol	Value	1	
10	RESULTADO	H'0F'		
200	Ψ.	H' 0F'		
02	pcl	H.00.	1	
DA	pclath	H.00.		
	•			
KI R REAL	TOT FIL	· 636		

Figura 38.- Ventana Watch_1

Para ver y cambiar las propiedades de un símbolo, hay que pulsar el botón de propiedades que aparece en el cuadro de diálogo de la Figura 37, al hacerlo aparece un nuevo cuadro de diálogo como el de la Figura 39

Figura 39.- Cuadro de diálogo de las propiedades de los datos de las ventanas temporales

El contenido de la ventana del reloj puede desplegarse mostrando o sin mostrar los números de la línea. Para elegir el formato deseado se hace a través del menú del sistema (pulsando el icono de la parte superior izquierda de la ventana).El menú del sistema también se usa para revisar la información en la ventana temporal.

La ventana de diálogo permite seleccionar el formato en que el se presentan los símbolos:

•Format.- Determina qué tipo de numeración se desea visualizar.

•Size.- Determina cuántos bytes serán incluidos en la visualización del número:

hexadecimal, decimal, binario, ASCII o float.

Byte Order.- Determina el orden de visualización de cada byte, disponible sólo para los números de 16 bits.

•Display Bits.- Determina en qué momento se visualiza el bit seleccionado al activarse.

1.12.- Modify: Al activar la opción Window>Modify... aparece el cuadro de diálogo Modify como el que se muestra en la Figura 40. En este cuadro se permite leer y escribir una posición de memoria o el rango de una posición de memoria. Modify puede trabajar en las áreas de memoria siguientes:

- •Data
- •Stack
- •Program

•EEPROM (Si tiene)

-A Modify	
Address:	End Address
Data /Opcode:	
Radix	Autoincrement
Memory Area 2	Wites Read
Stack & ELEPRO	M. Elose

Figura 40.- Cuadro de diálogo de la opción Modify

Como resumen a todo lo que hemos contado hasta el este momento, podemos decir que el comando *Windows*, puede presentar una visión de todos los registros del microcontrolador en cada momento y podemos tener al final una pantalla en la que visualicemos según nos interese las ventanas mas adecuadas para el seguimiento de nuestra aplicación, como puede ser la de la Figura 41.

MPLAB - C: \AR	CHIV~1\MPLA	BATABAJOAEJERT.I ENS Delegiaterts	pjt Swindown Heid Schwart (Same			ae X
	plab\labajo\e	erl'aren igazza eta		🛛 Special Fun	ction Register W	indow : 🔄 🗉 🔀
	LIST	p=16F84	;Tipo de procesad	SFR Name tmr0	Hex Dec 00 0	Binary E 00000000 E
RESULTADO	EQU	0x10	;Define la posici	pci option status	05 5 FF 255 18 24	
	ORG goto	0×00 Inicio	;Vector de Reset 💥	fsr porta	00 0 00 0	00000000
	ORG	0x 85	;Salva el vector 🧮	trisa portb	1F 31 00 0	00011111
INICIO	movlw addlw	0x 07 0x 08	;Carga 1er. suman :Suma el 29 suman	eecon1	FF 255 00 0 88 8	00000000 00000000 00000000
	ดองพร	RESULTADO	;Almacena el resu	eeadr eecon2	00 0 00 0	00000000
STOP	sleep		;Poner ponerse a	pclath intcon	00 0 00 0	00000000
	END		;Fin del programa	w tØpre	99 9 92 2	00000000
					1	Ē
ati pri 1000000000000000000000000000000000000	*****			Stopwate		
File Régister V	/indow#states	0.0-24-24-35-51			Cycles	2
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	02 03 04 0 05 18 00 0	5 66 67 68 69 10 00 00 00	0A 0B 0C 0D 0E 0F 00 00 00 00 00 00		Ime	2.00 us
	00 00 00 00 0 00 00 00 0 00 00 00 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Processo	Frequency	1.000000 MH2
0040 00 00	00 00 00 0		00 00 00 00 00 00 00		Close	
L'ANCONTROL 2	Ener HIROL	No.Wrad INST PICTOR	84 34 pc 0x05% w 0x00 5 z dc 0	Bk On Sim	MHz User, H	

Figura .41.- Presentación de algunas ventanas de forma simultánea en pantalla

MPLAB

.

. Capitulo 1 Página 18

DIPLOMADO EN MICROCONTROLADORES (SISTEMAS EMBEBIDOS)

CA 207 MÓDULO I MICROCONTROLADORES 8 BITS

TEMA:

ENSAMBLADOR IASM11

INSTRUCTOR: ING. DANIEL MARTÍNEZ GUZMÁN

DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1° DE OCTUBRE DE 2004 PALACIO DE MINERÍA

Palacio de Minería, Calle de Tacuba No. 5, Primer piso, Delegación Cuauhtémoc, CP 06000, Centro Histórico, México D.F., APDO Postal M-2285 • Tels. 5521 4021 al 24, 5623.2910 y 5623.2971 • Fax: 5510.0573

APENDICE B ENSAMBLADOR IASM11

Para ensamblar un programa a ser ejecutado por el microcontrolador HC11 en cualquier versión de este; se pueden recurre a dos maneras distintas:

a) Editar el programa en lenguaje ensamblador, en el editor de texto de su preferencia y guardarlo en su disco de trabajo con extensión ASM o ASC.

Una vez hecho lo anterior, desde el sistema operativo se pueden emplear los ensambladores ASMHC11, IASM11 o AS11; con el siguiente formato:

AS11 Nombre_programa.ASM/ASC

Si no existe ningún error, se genera el programa en lenguaje de máquina con extensión S19.

b) Empleando el programa ensamblador IASM11

ς

Este programa contiene internamente la posibilidad de editar, ensamblar y poder realizar comunicación con el microcontrolador, tiene un ambiente accesible para su manejo; el despliegue que se presenta es muy similar a un editor de texto, como se muestra en la figura 1.

NOMANE.ASM	Line 1	Col 1	Byte 0	Insert	Indent
F1-Help F2-Save F3-Load	F4-Assemble	F5-Exit	F7-Comm	F9-DOS shell	F10-Menu

Figura 1.

Las teclas de función se describen a continuación;

- F1 Pasa al sistema de ayuda.
- F2 Salvar el programa que se está editando actualmente.
- **F3** Cargar un programa.
- F4 Ensamblar el programa actual.
- F5 Salir del ensamblador.
- F7 Cargar y ejecutar un programa previamente ensamblado.
- F9 Shell al sistema operativo.

F10 Pasar a otro sistema de comandos; los comandos que se obtendrán al seleccionar esta función son los siguientes:

Edit	File	Assemble	Communicate	Help

Edit Regresa al modo de edición

File Manejo de archivos

Assemble Se configura el formato del programa que se obtendrá al seleccionar la función de ensamblar; las posibles opciones con las que cuenta este comando son:

	2.
Assemble	F4
Object	off
Listing	off
Debug Map	off
Cycle cntr	off
Macros	Hide
Includes	Hide
	j

Communicate Sirve para configurar los parámetros de comunicación, como son la velocidad de transmisión, la longitud de palabra, bits de inicio y de paridad.

Help Comando para invocar la ayuda.

Para invocar a loas diferentes comandos, se puede realizar tecleando la letra mayúscula que corresponde al comando o llegar a el con las flechas del cursor.

Formato de la instrucción:

Columna			
No. 1			
↓			
ETIQUETA	INSTRUCCIÓN	OPERANDOS	;COMENTARIOS

Es importante que las etiquetas inicien en la columna número uno y las instrucciones propias del ensamblador en cualquier posición.

El procedimiento para ensamblar un programa es el siguiente:

a) Se edita el programa;

b) Con la tecla F10, se pasa a otro sistema de comandos;

- c) Seleccionar el comando de ensamblar;
- d) Configurar el formato del o de los programas que se requieran; en el Objeto seleccionar con ENTER el programa S19;
- e) Con la tecla ESC se sale de ese comando hasta regresar a la pantalla principal;
- f) Se presiona la tecla F4 para ensamblar el programa;
- g) Si no existió ningún error, se generan los programas seleccionados en el submenú de ensamblado.

Con el programa S19 se puede pasar a simular el funcionamiento del programa, en su caso, con la seguridad de su correcta operación, se puede bajar y ejecutar directamente en el microcontrolador.

1

APENDICE C SIMULADOR AVSIM11

Con el programa **AVSIM11** se pueden simular los programas realizados para los microcontroladores de la familia 68HC11 en sus versiones A8, A0 y A2, tanto en modo single chip como en modo expandido; se pueden simular con otras versiones del HC11, pero considerando algunas restricciones, como son la cantidad de puertos que se tienen disponibles, así como las direcciones asignadas para ellos en el mapa de memoria del microcontrolador.

El primer desplegado que presenta este programa, nos sirve para seleccionar la versión del microcontrolador, con el cuál se simulará un programa previamente editado y ensamblado; tal como se muestra en la figura 1.

AVSIM11 Simulator/Debugger

Serial #KA06137 Licensed by Avocet Systems, Inc.

Copyright (C) 1987,1988 by Ken Anderson Software All Rights Reserved

Microcomputer Configurations

Single-Chip Mode A:68HC11A8 B:68HC11A0 (no EEPROM) C:68HC811A2

· · .

Expanded Mode D:68HC11A8 + 68HC24 PRU E:68HC11A0 + 68HC24 PRU F:68HC811A2 + 68HC24 PRU

Choose a Configuration for simulation:

Figura 1.

Una vez aceptada la opción del microcontrolador, se desplegará una pantalla similar a la que presenta en la figura 2, misma en la que se pueden identificar los siguientes elementos:

- a) En la parte izquierda (LABEL OPERATION), es donde se ubicará el código del programa a simular; es decir indicará la dirección asignada para cada instrucción y su mnemónico.
- b) En la parte superior se ubican los acumuladores A y B, indicados por la etiqueta CPU REGISTERS.
- c) A la derecha de la posición de los registros, se ubica el registro de banderas (FLAGS), identificando las banderas SHNZVIX; la bandera de acarreo © se encuentra del lado izquierdo de los acumuladores.
- d) A un costado derecho del registro de banderas se encuentran los indicadores del modo de simulación, como la velocidad y otros parámetros.

- e) Debajo de los acumuladores se encuentran el Stack Pointer (SP) y el Program Counter (PC), los cuales se irán modificando de acuerdo a los valores actuales, de igual forma se identifican los registros de Indice Y y X.
- f) Se dispone de dos ventanas para observar e introducir valores, indicados como Memory Space; es posible seleccionar cualesquiera de las ellas, así como la dirección donde se desea que inicie el desplegado.
- g) Del lado derecho en su parte media se encuentran los registros asociados a los puertos seriales (SCI y SPI).
- h) En la parte inferior derecha, se encuentran los puertos paralelos A, B, C, D y E; lugar donde se podrá visualizar el valor actual que contienen estos puertos.

LABEL OPERATIO	N 68HC	11A8 AVSIN	M11 Simulator	/Debugger	v	V1.50
\$0000 ERROR	CPU REGIST	TERS	FLAGS	SCL SPD DS	P SKP C	URSOR
\$0001 ERROR	C A:ACCUM	IULATOR	SHNZV IX	OFF HI ON	OFF	MENU
\$0002 ERROR	0 0000000:0	00:q	10000 11	PINS	Cycles:	
\$0003 ERROR	B: 00000000:	00:	COP:0000	IXAB	SPI SPI	DR:00:_
\$0004 ERROR	addr	data RTI:000	0	1100	TDR:00	:
\$0005 ERROR	PC:0000 »	00 00 00 00 00	0 00 00 00		SP	SR:00000000
\$0006 ERROR	SP:0000 »	00 00 00 00 00	00 00 00 00		SCI SC	DR:00:~
\$0007 ERROR		00 00 00 00 00	0 00 00 00		TDR:00	:_*00:_
\$0008 ERROR	X :0000 »	00 00 00 00 00	0 00 00 00		SCO	CR2:00000000
\$0009 ERROR	Y :0000 »	00 00 00 00 00	0 00 00 00		SC	CSR:11000000
\$000A ERROR	TMR:0000 I:0	000 0000 0000) M1:00	000000	M2:000	0 F2:0000
\$000B ERROR	PA:00	O:FFFF FFFF	FFFF F1:000	00000	PORTS	ddr
\$000C ERROR	Memory Space	e			А	IOOOOIII
\$000D ERROR	1000 00 00	03 00 00 00	00 00		00:	:00000000
\$000E ERROR	1008 00 00	00 00 00 00	00 00		B: 0	00000000
\$000F ERROR	1010 00 00	00 00 00 00	FF FF		00:	:00000000
\$0010 ERROR	1018 FF FF	FF FF FF FF	FF FF		C	
\$0011 ERROR	Memory Space	e			00:	:00000000
\$0012 ERROR	1020 00 00	00 00 00 00	00 00		D	ΙΙΙΙΙ
\$0013 ERROR	1028 04 00	00 00 00 00	C0 00		00:	: 000000
\$0014 ERROR	1030 00 00	00 00 00 00	00 00		E :	IIIIIII
\$0015 ERROR	1038 00 10	00 00 05 01	00 OF		00:	:00000000
>Select Command - c	or use arrow ke	ys				
Dump Expres	ssion comm	andFile	Help IO	Load	-space 2	ESC to screen

El total de comandos con los cuales se puede trabajar son los siguientes

Dump	Expression	commandFile	Help	Io ·	Load
Memory	Patch Quit	Reset	Set	View	eXecute

Cada uno de estos comandos contienen generalmente otro sistema de subcomandos; existen dos formas de accesar a ellos, con la letra mayúscula asociada al comando o con las flechas del cursor seguido de la tecla enter.

El procedimiento para simular un programa es el siguiente.

Una vez con el programa ensamblado se ingresa al simulador seleccionando la versión del microcontrolador a su elección.

1. Cargar el programa

Loads - Program Enter filename: Nombre_programa.S19

Introducir el nombre de su programa, es necesario indicar la extensión.

El programa se visualizará a partir de la dirección de inicio, esta dirección se indica en el contador de programa PC.

2. Selección de la ventana para visualizar y en su caso introducir los datos

Dump	Area: 1 2	(1 la ventana superior, 2 ventana inferior)
		seleccionar en el siguiente comando Absolute
		Enter Expression in Memory Address Space: \$Direc_Inicio
		Se indica a la dirección donde se comenzará a verse la ventana.

3. Configuración de la ventana seleccionada para que trabaje como memoria RAM

Set Memory-map r amdom_Access

Enter Expression in Memory Address Space: **\$Direc_Inicio** Enter Expression in Memory Address Space: **\$Direc_Final**

En esta parte se indica la dirección inicial y la final para configurar el rango de memoria RAM.

4. Ejecución de la simulación

- F1 Ejecución del programa en forma continua
- F10 Ejecución de una sola instrucción
- F9 Ejecución por pasos hacia atrás -

5. Salir del simulador Quit Exit

El simulador cuenta con un sistema de ayuda, para invocar se selecciona el comando Help.

DIPLOMADO EN MICROCONTROLADORES (SISTEMAS EMBEBIDOS)

CA 207 MÓDULO I MICROCONTROLADORES 8 BITS

TEMA:

MICROCONTROLADOR MC68HC11

INSTRUCTOR: ING. DANIEL MARTÍNEZ GUZMÁN

DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1° DE OCTUBRE DE 2004 PALACIO DE MINERÍA

Palacio de Minería, Calle de Tacuba No. 5, Primer piso, Delegación Cuauhtémoc, CP 06000, Centro Histórico, México D.F., APDO Postal M-2285
Tels. 5521.4021 al 24, 5623.2910 y 5623.2971
Fax. 5510.0573

APENDICE A MICROCONTROLADOR MC68HC11

Se consideran para el curso la posible utilización de las versiones de esta familia conocidas como E9 y F1, por lo que en el caso de existir alguna diferencia se mencionarán en su oprtunidad.

Características generales MC68HC11E9

El MC68HC11E9 es un semiconductor de alta densidad de óxido de metal complementario (HCMOS), unidad microcontroladora (MCU). Esta MCU tiene un voltaje de operación bajo, de alta velocidad, con un bus multiplexado de una velocidad nominal de 2MHZ.

Las características especiales de este microcontrolador son:

- Cinco puertos paralelos, con doble función cada uno de ellos (A,B,C,D,E)
- Expansión de sistemas de tiempo, con cuatro etapas preescalables
- Se resalta el no retorno a cero (NRZ)
- Interface de Comunicación Serial (SCI)
- Convertidor Analógico Digital de ocho canales, con ocho bits de resolución
- Bloque protector de mecanismo para EEPROM y CONFIG
- Bus multiplexado
- Empaquetado de 58 pines
- Tope para el ahorro de energía y modos de espera
- 64 Kbytes de memoria direccionable
- Interface de Comunicación con Periféricos (SPI)
- 512 Bytes de EEPROM
- 512 Bytes de RAM
- 12 Kbytes de ROM, con el Buffalo programado
- Circuito de Interrupción real
- Acumulador de pulsos
- Captura de entrada
- Comparación de salida

Características generales MC68HC11F1

- 512 Bytes de EEPROM
- 1024 Bytes de RAM interna
- Sistema temporizador
 - Tres funciones de captura de entrada (IC)
 - Cuatro funciones de comparación de salida (OC)
 - Cuarta o quinta función de IC y OC respectivamente, seleccionada por software
- Función de chip selects
- Circuito de interrupción en tiempo real
- Acumulador de pulsos de ocho bits
- Interfaz serial con periféricos (SPI)
- Interfaz de comunicación serial (SCI)
- Convertidor Analógico Digital
 - Ocho canales
 - Ocho bitas de resolución

General Description

* VPPF applies only to devices with EPROM/OTPROM.

Technical Data

M68HC11E Family - Rev. 2.0

- Bus de datos y direcciones no multiplexado
- Encapsulado PLCC de 68 pines
- Siete puertos paralelos con doble función cada uno de ellos (A, B, C, D, E, F, G)

Modos de operación de HC11

Emplea dos pines, para seleccionar el modo de operación, el MODA y el MODB, básicamente existen dos modos de operación normales, que son el single chip y el expandido, y dos modos de operación especiales, el bootstrap y el test. La selección del modo de operación es de acuerdo a los valores codificados en estos pines.

MODA	MODB	Modo seleccionado
0.34	:1	Normal Single Chip in All and as
	1	Normal'Expandido'Multiplexado
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	Especial Bootstrap
	-0	Especial/Testa

Single Chip

Solo se dispone de la memoria interna del microcontrolador. Los puertos B y C, así como las terminales STRA y STRB están disponibles como entrada y salida paralelas de propósito general; todo el software necesario para controlar el MCU está contenido en los recursos internos.

Expandido

En el modo de operación expandido, permite accesar a la memoria externa dentro de la totalidad de t los 64 Kbytes de espacio direccionable, el espacio incluye al espacio de memoria interna del modosingle chip, los puertos B y C se emplean para realizar la expansión de memoria, el puerto B formará la parte alta del bus de direcciones y el puerto C tendrá la función multiplexada para la parte baja del bus de direcciones y el bus de datos, además incluye las señales AS, E y R/W.

Test

Permite el acceso privilegiado a recursos internos del MCU, este es una variación del modo expandido y es normalmente empleado para pruebas internas de producción por el fabricante.

Bootstrap

Es una variación especial del modo single chip, este permite dar entrada a programas en la RAM interna. Al seleccionarse este modo de operación, durante el restablecimiento una pequeña ROM de boostrap se hace presente en el mapa de memoria. Esta contiene un pequeño programa el cuál inicializa la interface serial asíncrona de comunicación (SCI), lo cuál permite al usuario cargar programas dentro de la RAM interna, finalizando esto, el control lo tendrá el programa recién cargado. Este es el modo de operación en el cual se trabaja con mayor frecuencia.

Modelo del Programador

La familia del MC68HC11 tiene ocho registros de unidades centrales de proceso, disponibles para el programador. Cada registro es explicado en los siguientes párrafos.

Acumuladores (A, B y D)

Los acumuladores A y B son registros de 8 bits, de propósito general, utilizados para almacenar los operandos y los resultados de las operaciones lógicas o aritméticas o para la manipulación de información.

Estos dos acumuladores concatenados forman el doble acumulador que será de 16 bits de longitud, donde el acumulador B es la parte baja y el acumulador A es la parte alta de este doble acumulador.

Registro de índice (IX)

El registro IX es un registro de 16 bits, donde su utilidad se encuentra principalmente para el modo de direccionamiento indexado. Provee unos 16 valores que pueden ser sumados a un offset de ocho bits para accesar una dirección efectiva. Este registro puede ser también utilizado para realizar tiempos de retardo o como un área de almacenamiento temporal.

15		0
	Registro de índice X (IX)	

Registro de índice Y (IY)

Es un registro de 16 bits, utilizado para el modo de direccionamiento indexado, similar al del registro IX. Sin embargo la mayoría de las instrucciones donde se emplea el registro IY, tiene dos bytes y requiere un byte extra de código de máquina y un ciclo extra al momento de su ejecución.

15	0
	Registro de índice Y (IY)

Contador de programa (PC)

El contador de programa PC es un registro de 16 bits, contiene la dirección de la siguiente instrucción que será ejecutada.

Contador de programa (PC)

0.

24 ...

Apuntador a la pila (SP)

15

El stack pointer SP es un registro de 16 bits que contiene la dirección de la siguiente ubicación libre en el stack. El stack es configurado como una secuencia de últimos en entrar, primeros en salir (LIFO), lec registros de escritura que permiten datos importantes para ser almacenados durante interrupciones y llamados a subrutinas.

15					0
	•	Stack Pointe	r (SP)	_	

Registro de banderas (CCR)

El registro de banderas es un registro de 8 bits, en el cuál cinco bits son utilizados para indicar los resultados de la instrucción recién ejecutada, dos bits mascarables de interrupciones y un bit de paro. Estas banderas pueden ser checadas individualmente por el programa y realizar una tarea específica como resultado de su estado; cada bit se explica a continuación.

7	6	5	4	3	2	1	0
S	X	H	I	N	Z	V	С

(C) Acarreo (Carry/Borrow)

El bit C indica si en la última operación realizada, ya sea lógica o aritmética existió un acarreo, esta bandera actúa también como una bandera de error para las operaciones de multiplicación y división, así mismo se afecta durante las operaciones de rotación de los registros.

(V) Desbordamiento (Overflow)

El bit V indica si ocurrió un sobreflujo como resultado de una operación.

(Z) Cero (Zero)

Se fija cuando el resultado de la última operación lógica, aritmética o manipulación de datos es cero.

(N) Negativo (Negative)

El bit N indica si el resultado de la última operación aritmética, lógica o manipulación de datos es negativo, es decir, refleja el estado del bit más significativo (MSB) de un resultado. Un número es positivo cuando el MSB es cero y es negativo cuando MSB es uno.

(H) Medio Acarreo (Halft Carry)

Indica el acarreo existente en una operación aritmética entre los bits tercero y cuarto; es de utilidad cuando se desea hacer el ajuste a decimal del resultado de una suma.

(I) Interrupción de Máscara

Este bit puede ser activado por software y hardware para habilitar todas las fuentes de interrupción de máscara.

(X) Interrupción de Máscara

El bit X se activa solamente por hardware (RESET o XIRQ) y limpiado solamente por el programa de instrucciones de transferencia de A hasta CCR o retornando de interrupciones (RTI).

(S) Inhabilitador de Paro

Este bit permite habilitar o deshabilitar la instrucción de stop.

Modos de Direccionamiento

El MCU cuenta con seis modos de direccionamiento, inmediato, directo, extendido, indexado, inherente y relativo, que son utilizados para obtener o almacenar un dato, de o hacia alguna localidad de memoria.

Modo de Direccionamiento Inmediato (INM)

En el modo de direccionamiento inmediato, el argumento actual está contenido en el byte(s) que siguen a la instrucción.

Formato:

Ejemplo:

LDAA #\$A0 ; Carga el dato \$A0 en hexadecimal al acumulador A LDAB #%01100011 ;Carga el dato binario indicado al acumulador B

Instrucción #Dato

Modo de Direccionamiento Directo (DIR)

En el modo de direccionamiento directo, el byte menos significativo de la dirección efectiva de la instrucción aparecerá en el byte siguiente al opcode. El byte más significativo de la dirección efectiva es tomado como \$00. Este modo de direccionamiento hace referencia al espacio de memoria comprendido entre \$0000 y \$00FF, es conocido como direccionamiento página cero.

Formato: Instrucción \$00Dirección

Ejemplo:

LDAA #\$A0 ;Carga el dato indicado al acumulador A STAA \$50 ;Envía el contenido de A a la dirección \$50

Modo de Direccionamiento Extendido (EXT)

La dirección efectiva de la instrucción aparece explícitamente en los dos bytes siguientes al opcode. Por lo tanto se puede hacer referencia al área total del microcontrolador es decir de la dirección \$0000 a la \$FFFF.

Formato: Instrucción SDirección

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

I

LDAA #\$01FF ;Carga el dato indicado al acumulador A STAA \$1004 ;Envía el contenido del acumulador A en la dirección \$1004

Modo de Direccionamiento Indexado (INDX, INDY)

Los registro de índice X o Y son empleados para hacer referencia a la dirección efectiva donde se obtendrá o almacenará el dato. La dirección efectiva es variable y depende del contenido actuál del registro de índice a emplear y de un OFFSET sin signo, contenido en la instrucción.

Formato: Instrucción \$Offset,Reg_índice LDX #\$1000 ;Inicializa el registro de índice X LDAB \$31,X ;Carga el contenido de la dirección \$1031 en B

Modo de Direccionamiento Inherente (INH)

En este modo de direccionamiento, toda la información necesaria para ejecutar una instrucción, está contenida en el código de operación.

Instrucción

INX	;Incrementa el contenido del registro X
ABA	;Suma el contenido de los acumuladores A y B

Formato:

Modo de Direccionamiento Relativo (REL)

Su utilidad se encuentra en los saltos o brincos relativos, comúnmente ejecutados después de una comparación o lectura del CCR; para lo cuál es posible la toma de decisiones de bifurcación. Las instrucciones de bifurcación generan dos bytes, uno para el opcode y el otro para el offset relativo. Si la condición de bifurcación es verdadera, el contenido de los 8 bits del byte siguiente al opcode (offset) son sumados al contenido del contador de programa para formar la dirección efectiva de la bifurcación, de otra manera, el control pasa a la instrucción siguiente a esta.

		Formato:	Instrucción Etiqueta
Ejemplo:			_
	LDAA \$100A	;Carga en A e	l contenido de la dirección \$100A
	CMPA #\$F0	;Compara A c	on el dato #\$F0
	BEQ igual	;Si Z=1 brinc:	a a igual
	BNE diferente	;Si no es igua	l brinca a diferente

Figure 4-5. Memory Map for MC68HC(7)11E20

M68HC11E Family - Rev. 2.0

.

Technical Data

Puertos Paralelos

En lo que se refiere al sistema de puertos paralelo existen diferencias sustanciables entre las diferentes versiones del HC11,, en el caso concreto de las versiones E9 se cuentan con cinco puertos paralelos y en la versión F1 se disponen de siete puertos paralelos, cuyas características se describen a continuación.

Puertos Paralelos Microcontrolador MC68HC11E9

En la serie E del microcontrolador MC68HC11, se disponen de 5 puertos paralelos, y un total de 38 pines de entrada y salida; a continuación se presentas estos:

A-Ruertor 4	Pines de entrada	Pines de salida	Pines Bidireccionales	Contractional and the second
Puerto A	3	3	2	Temporizador
Puerto B	-	8	-	Parte alta del bus de direcciones 25 %
Puerto C	-		8	Parte baja del bu de direcciones/ bus de
Duarto			6	a datos
Puerto:E	8		-	Convertidor A/D

Puerto A

Al puerto A no le afecta el modo de operación, viene configurado para esta versión del microcontrolador de la siguiente manera, tres pines de salida, tres de entrada y dos que se pueden seleccionar como entrada o salida.

PORTA	Datos c	le Puerto A					
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	_ Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PA7	PA6	PA5	PA4	PA3	PA2	PA1	PA0
PAI	OC2	OC3	OC4	IC4/0C5	IC1	IC2	IC3

Puerto B

En single chip y bootstrap todos los pines del puerto B son salidas de propósito general; en el modo expandido y test, forman la parte alta del bus de direcciones.

PORTB	Datos d	el Puerto B					
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PB7	PB6	PB5	PB4	PB3	PB2	PB1	PB0
ADR15	ADR14	ADR13	ADR12	ADR11	ADR10	ADR9	ADR8

Puerto C

En single chip y bootstrap, el puerto C se puede configurar para que trabajen sus pines como salida o entrada, dependiendo de la selección realizada en el registro DDRC. En el modo expandido y test, el puerto C tiene la función multiplexada para la parte baja del bus de direcciones y el bus de datos.

DDRC Registro de Dirección de Datos del Puerto C \$1007

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DDC7	DDC6	DDC5	DDC4	DDC3	DDC2	DDC1	DDC0

DDC(7:0) Dirección de datos para el puerto C

0 = Bit seleccionado como entrada 1= Bit seleccionado como salida

PORTC	Datos d	el puerto C	\$1003				
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0
ADR7 DATA7	ADR6 DATA6	ADR5 DATA5	ADR4 DATA4	ADR3 DATA3	ADR2 DATA2	ADR1 DATA1	ADR0 DATA0

01000

Puerto D

.

Al puerto D o le afecta el modo de operación, pero únicamente se dispone de 6 bits de propósito general de entrada o salida, seleccionados por la configuración del registro DDRD; tiene su doble función con los subsistemas SCI y SPI.

DDRD Registro de Dirección de Datos del puerto D \$1009

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
	-	DDD5	DDD4	DDD3	DDD2	DDD1	DDD0
PORTD	Datos d	iel puerto D			\$1008		
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
		PD5	PD4	PD3	PD2	PD1	PD0
		PD5 SS	PD4 SCK	PD3 MOSI	PD2 MISO	PD1 TxD	PD0 RxD

Puerto E

El puerto E es de 8 bits de entrada general, no le afecta el modo de operación, comparte su función con el convertidor analógico digital.

Apendice A MICROCONTROLADOR MC68HC11E9/F1

PORTE	Datos d	el Puerto E	•	•	\$100A		
<u> </u>	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PE7	PE6	PE5	PE4	PE3	PE2	PE1	PE0
AN7	AN6 ⁻	AN5	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0

Puertos Paralelos Microcontrolador MC68HC11F1

En la serie F! del microcontrolador MC68HC11, se disponen de 7 puertos paralelos, y un total de 54 pines de entrada y salida; a continuación se presentas estos:

-Ruerto	Pines de entrada	Piñes de salida	Pines Bidireccionales	here a server as the server of
PuertoA	-		8	Temporizador.
Puerto B Puerto C	-	8	- 8	Busideidatos
Puerto D:	- 0		6	SCIV SPIL
Puerto F	0 -	8	-	Parte baja del bus de direcciones
Puerto G	-		8	Chipiselects

Puerto A

Al puerto A no le afecta el modo de operación, se configura en sus ocho bits como se desea trabaje, este puerto.

PORTA	Datos d	le Puerto A			\$1000		
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
<u>P</u> A7	PA6	PA5	PA4	PA3	PA2	PA1	PA0
PAI	OC2	OC3	OC4	IC4/0C5	IC1	IC2	IC3
DDRA Reg	gistro de Dat	os del Puert	οA		\$1001		
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DDA7	DDA6	DDA5	DDA4	DDA3	DDA2	DDA1	DDA0

DDA(7:0) Dirección de datos para el puerto C

0 = Bit seleccionado como entrada

l=Bit séleccionado como salida

Puerto B

En single chip y bootstrap todos los pines del puerto B son salidas de propósito general; en el modo expandido y test, forman la parte alta del bus de direcciones.

PORTB	Datos d	el Puerto B					
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PB7	PB6	PB5	PB4	PB3	PB2	PB1	PB0
ADR15	ADR14	ADR13	ADR12	ADR11	ADR10	ADR9	ADR8

Puerto C

En single chip y bootstrap, el puerto C se puede configurar para que trabajen sus pines como salida o entrada, dependiendo de la selección realizada en el registro DDRC. En el modo expandido y test, el puerto C realizará la función del bus de datos.

Registro de Dirección de Datos del Puerto C \$1007 DDRC

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DDC7	DDC6	DDC5	DDC4	DDC3	DDC2	DDC1	DDC0

DDC(7:0) Dirección de datos para el puerto C

0 = Bit seleccionado como entrada 1= Bit seleccionado como salida

PORTC	ORTC Datos del puerto C		\$1006				
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0
ADR7 DATA7	ADR6 DATA6	ADR5 DATA5	ADR4 DATA4	ADR3 DATA3	ADR2 DATA2	ADR1 DATA1	ADR0 DATA0

Puerto D

Al puerto D o le afecta el modo de operación, pero únicamente se dispone de 6 bits de propósito general de entrada o salida, seleccionados por la configuración del registro DDRD; tiene su doble función con los subsistemas SCI y SPI.

DDRD	Registr							
Bit_7_	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
-	-	DDD5	DDD4	DDD3	DDD2	DDD1	DDD0	7

				<u> </u>	ROCONTRO	LADOR M	LOSHCILES	'T' I
PORTD	. Datos d	lel puerto D			\$1008			
Bit 7	Bit 6	Bit 5 PD5	Bit 4 PD4	Bit 3 PD3	Bit 2 PD2	Bit 1 PD1	Bit 0 PD0	J
		PD5 SS	PD4 SCK	PD3 MOSI	PD2 MISO	PD1 TxD	PD0 RxD	

Puerto E

El puerto E es de 8 bits de entrada general, no le afecta el modo de operación, comparte su función con el convertidor analógico digital.

PORTE	Datos d	el Puerto E	\$100A				
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PE7	PE6	PE5	PE4	PE3	PE2	PE1	PE0
AN7	AN6	AN5	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0

Puerto F

En el modo de operación bootstrap los ocho bits trabajarán únicamente como salida, en modo expandido formará la parte baja del bus de direcciones (ADR15:8).

PORTF	Datos del Puerto F				\$1005					
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
PF7	PF6	PF5	PF4	PF3	PF2	PF1	PF0			
ADR15	ADR14	ADR13	ADR12	ADR11	ADR10	ADR9	ADR8			

Puerto G

En single chip y bootstrap, el puerto C se puede configurar para que trabajen sus pines como salida o entrada, dependiendo de la selección realizada en el registro DDRG. En el modo expandido y test, los pines (7:4) pueden ser usados para la función de chip select.

DDRG Registro de Dirección de Datos del Puerto G \$1003

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DDG7	DDG6	DDG5	DDG4	DDG3	DDG2	DDG1	DDG0

DDG(7:0) Dirección de datos para el puerto G

0 = Bit seleccionado como entrada

1= Bit seleccionado como salida

Apendice A

DIPLOMADO EN MICROCONTROLADORES (SISTEMAS EMBEBIDOS)

CA 207 MÓDULO I MICROCONTROLADORES 8 BITS

TEMA:

DESCRIPCIÓN GENERAL

INSTRUCTOR: ING. DANIEL MARTÍNEZ GUZMÁN

DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1° DE OCTUBRE DE 2004 PALACIO DE MINERÍA

Palacio de Minería, Calle de Tacuba No. 5, Primer piso, Delegación Cuauhtémoc, CP 06000, Centro Histórico, México D.F., APDO Postal M-2285

Tels: 5521 4021 al 24, 5623 2910 y 5623 2971

Fax: 5510.0573

APENDICE D LM18293/L293 MANEJADOR DE POTENCIA

Descripción general

El LM18293 es un circuito integrado diseñado para manejar motores hasta de 1 A. Entre las aplicaciones típicas, incluye manejo de cargas inductivas como solenoides, relevadores, motores de corriente directa y motores de paso, emplea internamente los transistores de potencia y utiliza un buffer para señales de nivel bajo.

En el circuito de aplicación., se presenta el patigrama de este dispositivo, contiene cuatro entradas para ingresar señales de control de los motores, acepta niveles estandares de lógica TTL y DTL, para realizar su interfaz; dos señales de habilitación para controlar la velocidad, que también acepta la misma lógica. Cada habilitador controla dos canales; cuando el pin de habilitación está desactivado (cero lógico), las salidas correspondientes se encontraran con lógica de tres estados; si el pin no está conectado (flotando), el circuito funcionará como si estuviera habilitado.

Se cuenta con dos pines para proporcionar el voltaje; el pin 8 proporciona la potencia del motor y el pin 16 suministra un voltaje independiente del anterior, que polariza los circuitos internos.

El chip está incluido en un diseño DIP de 16 pines, el dispositivo es capaz de operar con voltajes máximos de 36 volts.

La figura mostrara la forma de conectar dos motores y controlar al mismo tiempo el sentido de giro; en este caso podrán girar ambos en sentido horario y antihorario.

Características

- Salida por canal de 1 Amper
- Reemplazo directo por el circuito integrado L293B y L293D
- Empaquetado DIP de 16 pines
- Protección térmica contra sobrecargas
- Cero lógico hasta 1.5 volts
- Alta inmunidad al ruido

Máximos rangos de voltaje

* Voltaje para las cargas	(Vs)	36 volts
---------------------------	------	----------

- * Voltaje de la fuente lógica (Vss) 36 volts
- * Voltaje de entrada (Vi) 7 volts
- * Habilitación de voltaje (Ve) 7 volts
- * Corriente de salida 2 amperes

Características eléctricas

 $V_s = 24V, V_{ss} = 5V, T = 250C, L = 0.4V, H = 3.5 V.$

Control de los motores de corriente directa

Para controlar los motores se utiliza el circuito integrado L293D, que como se describió anteriormente, nos presenta la capacidad de controlar los dos motores.

Como se muestra en la figura D-1, y de acuerdo a las características de este circuito, se requieren de cuando menos cuatro señales de control, las cuales serán otorgadas por el microcontrolador. Para controlar un motor se requiere de una señal que entregará el comando de dirección del motor, es decir; hacia donde deseamos que gire (derecha o izquierda), y otra señal que nos proporcionará la velocidad de giro del motor. Para el control del otro motor, se necesita de la misma cantidad de señales.

۳.,

El circuito de la figura D-2, muestra el agregado de una etapa de acoplamiento y aislamiento, entre las señales que provienen del microcontrolador y la etapa de control de los motores; para tener este tipo de control se requieren de seis señales, cuatro para la dirección y dos para la velocidad de giro de los motores.

Así mismo, otra ventaja que presenta este circuito es contar con un pin asignado exclusivamente para suministrar el voltaje de polarización de los motores, el cuál puede tener un valor entre 0.2 hasta 32 volts, como se indica en la hoja de especificaciones del L293D en el apéndice C.

Figura D-2. Circuito de control de los motores empleando optoacopladores.

Es posible utilizar únicamente cuatro señales para controlar los motores, esto es un pin para controlar la dirección del motor, por lo tanto una señal deberá estar en alto y la otra en bajo, conectando a la salida un inversor (7404) se obtendrá lo anterior, la otra señal controlara el habilitador y lo mismo sucederá con el otro motor.

<u>ر</u> .